

Instrukcja montażu półki ściennej loftowej (model: stalowe wsporniki + półki laminowane)



Zestaw zawiera:

- 2 x wsporniki metalowe
- półki z płyty laminowanej
- zestaw wkrętów montażowych

Narzędzia potrzebne do montażu:

- wkrętarka lub śrubokręt krzyżakowy
- (opcjonalnie) poziomica

Krok 1: Przygotowanie stanowiska pracy

1. Rozpakuj wszystkie elementy i upewnij się, że zestaw jest kompletny.
2. Wybierz miejsce montażu na ścianie
3. Przyłóż konstrukcję i zaznacz ołówkiem punkty, w których będą wykonywane otwory.

Krok 2: Montaż konstrukcji do ściany

1. W wyznaczonych miejscach wykonaj otwory (jeśli wymagane).
2. **Przymocuj stalowe wsporniki do ściany przy użyciu odpowiednich kołków i wkrętów.**
3. Konstrukcja powinna być stabilna i dokładnie przylegać do ściany.

Krok 3: Montaż półek

Ważne: Płyta laminowana jest twardsza i bardziej krucha niż lite drewno.

Zalecamy, aby:

- bardzo powoli i kontrolowanie rozpocząć wkręcanie, aby uniknąć pęknięcia laminatu.
1. Przytrzymaj wpornik w wybranym miejscu.
 2. Delikatnie wkręć pierwszy wkręt przez otwór w nodze.
 3. Następnie zamocuj pozostałe wkręty równomiernie, nie dokręcając ich na siłę.
 4. Powtórz ten sam proces dla drugiego wpornika.

Krok 4: Sprawdzenie stabilności

1. Ostrożnie odwróć stolik na właściwą stronę.
2. Postaw go na płaskim podłożu i sprawdź stabilność.
3. W razie potrzeby dokręć wkręty lekkim ruchem.

Ważne wskazówki:

- Nie stosuj zbyt dużej siły podczas wkręcania wkrętów — może to uszkodzić laminat.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie wkrętów podczas eksploatacji stolika.

Gratulacje! Twoja loftowa półka jest gotowa do użytkowania.

